

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIECA „helo”

1. OBSŁUGA WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO

Piec jest wyposażony w wyłącznik czasowy (pokrętko po lewej stronie), którego działanie zależne od położenia jest następujące:

1. Położenie „0” - prąd nie załączony.
2. Położenie „1-3h” (zakres na czarnym polu)- wszystkie elementy grzejne podłączone na pełne napięcie, termostat pieca ustala temperaturę, odliczany jest czas do wyłączenia ogrzewacza, piec wyłącza się po określonym czasie,
3. Położenie „1-9h” (zakres na jasnym polu)- zakres wstępny (timer) - piec nie grzeje, odliczany jest czas do uruchomienia pieca,

Wstępny zakres umożliwia załączenie pieca po żądanym czasie. Przy ustawianiu wyłącznika czasowego, żądaną pozycję wyłącznika osiągamy przekręcając go zgodnie z biegiem wskazówek zegara. Silnik wyłącznika czasowego obraca wyłącznik zawsze w położenie „0”. Jeżeli wyłącznik czasowy zatrzymał się w innym położeniu, należy sprawdzić przyczynę. Należy sprawdzić przerwę między pokrętkiem a tablicą (prawidłowa – 1 mm), położenie trzpienia wyłącznika (prawidłowe - centralnie w otworze).

2. TERMOSTAT PIECOWY

Pokrętko termostatu znajduje się obok wyłącznika czasowego po jego prawej stronie. Podniesienie temperatury w saunie uzyskuje się obracając pokrętkiem zgodnie z biegiem wskazówek zegara. Zakłócenia w działaniu termostatu mogą być spowodowane zbyt szczelnie ułożonymi kamieniami lub ich małymi rozmiarami. Z termostatem współpracuje zabezpieczenie termiczne, którego przycisk powrotny umieszczony jest obok pokrętła termostatu.

Zabezpieczenie termiczne wyłącza elementy grzejne, jeżeli temperatura sauny wzrośnie do zbyt dużej wysokości.

