

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIECA „NARVI”

Piec po lewej stronie posiada dwa wyłączniki, wyłącznik czasowy oraz termostat



lokalizacja wyłączników



1. OBSŁUGA WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO

Piec jest wyposażony w wyłącznik czasowy (pokrętko po prawej stronie), którego działanie zależne od położenia jest następujące:

1. Położenie „0” - prąd nie załączony.
2. Położenie „2-4h” (zakres na jasnym polu) - wszystkie elementy grzejne podłączone na pełne napięcie, termostat pieca ustala temperaturę, odliczany jest czas do wyłączenia ogrzewacza, piec wyłącza się po określonym czasie,
3. Położenie „2-8h” (zakres na czarnym polu) - zakres wstępny (timer) - piec nie grzeje, odliczany jest czas do uruchomienia pieca,

Wstępny zakres umożliwia załączenie pieca po żądanym czasie. Przy ustawianiu wyłącznika czasowego, żadaną pozycję wyłącznika osiągamy przekręcając go zgodnie z biegiem wskazówek zegara. Silnik wyłącznika czasowego obraca wyłącznik zawsze w położenie „0”. Jeżeli wyłącznik czasowy zatrzymał się w innym położeniu, należy sprawdzić przyczynę. Należy sprawdzić przerwę między pokrętkiem a tablicą (prawidłowa – 1 mm), położenie trzpienia wyłącznika (prawidłowe - centralnie w otworze).

2. TERMOSTAT PIECOWY

Pokrętko termostatu znajduje się obok wyłącznika czasowego po jego lewej stronie. Podniesienie temperatury w saunie uzyskuje się obracając pokrętkiem zgodnie z biegiem wskazówek zegara. Zakłócenia w działaniu termostatu mogą być spowodowane zbyt szczelnie ułożonymi kamieniami lub ich małymi rozmiarami. Z termostatem współpracuje zabezpieczenie termiczne, którego przycisk powrotny umieszczony jest obok pokrętki termostatu.

Zabezpieczenie termiczne wyłącza elementy grzejne, jeżeli temperatura sauny wzrośnie do zbyt dużej wysokości.