


OBSŁUGA BALII WODNEJ Z JACUZZI



1. Przyciski panelu sterującego włączają jedynie oświetlenie wnętrza balii wodnej oraz umożliwiają zmianę koloru oświetlenia.
2. Do sterowania pracą dmuchawy służy srebrny przycisk znajdujący się z boku skrzynki sterowniczej (powyżej podestu) – należy go wcisnąć. Dmuchawa działa w automacie tzn. włącza się na 10 minut, a następnie wyłącza się aby ją ponownie uruchomić należy odczekać 10 minut.